ASTRO PRODUCTS

ポップアップテント　取扱説明書

1．取扱説明書について

- この度は、アストロプロダクツ製品をお買上頂きまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、安全にお使いくださいますよう、お願いいたします。
- 当社の許可なく、取扱説明書の内容全部または一部を複製・改修し、無断で転載することは禁止されています。
- 安全上の注意や製品仕様などは、予告なく変更される場合があります。そのため、お客様が購入された製品と、取扱説明書に記載された内容が、一部異なる場合がありますので、ご了承ください。

2．はじめに

- この取扱説明書は、安全に関わる重要な注意事項を、「⚠警告」・「⚠注意」として表現しています。製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を、未然に防止するためのものですので、必ず守ってください。
- 本製品を使用する前に、取扱説明書に記載されている各項目をよく読み、理解し厳守してください。取扱説明書をなくしたり、汚したりせず、使用者が任意に読むことができるよう、大切に保管してください。
- 警告・注意事項の意に反して、安全義務を怠り、規定外の使用による機器の破損やケガなどに関しては、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

［安全に関する表示について］

⚠警告	この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、死亡や重傷などの、重大な傷害を負う可能性を、示しています。
⚠注意	この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、人的障害および製品の故障や、その他、物的損害が発生する可能性を、示しています。

3．安全に使用していただくために

⚠ 警告

- はじめに、必ず取扱説明書を熟読し、設営方法をよく理解してください。設営方法が不明な場合は、お買い求めの販売店へ、必ず相談してください。
- 警告・注意事項をよく守り、安全に十分配慮し使用してください。取り扱いを誤ると、重大な事故につながります。
- 修理技術者以外の人は、本取扱説明書に記載されていない、本体の分解、修理、改造はしないでください。異常作動による人体への傷害や本体故障、対象物の破損など、重大な事故の原因となります。
- 過労と思われるときや、飲酒や薬物を服用しているときには、使用しないでください。判断力が鈍り、事故の原因となります。
- 妊娠中の方、幼児や子供、負傷中の方は、絶対に本製品を使用しないでください。ケガや事故の原因となります。
- 用途以外の使用は、ケガや事故の原因となるので、必ず用途に合った使用をしてください。
- 本製品を他人に貸すときは、必ず取扱説明書も一緒に渡してください。誤った使用により、ケガや事故の原因となります。
- 誤った使用方法により生じた、商品破損、人体への傷害、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますので、ご了承ください。
- 使用者以外、使用場所に近づけないでください。特に、子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、絶対に近づけないでください。
- 本体に異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。異常に気が付いた場合は、お買い求めの販売店まで、相談してください。
- 台風、暴風雨、降雪、雷などの悪天候時に設営することは、大変危険です。人体への傷害や、重大な事故の原因となりますので、絶対に止めてください。
- 河原や中洲、崖下などの増水や落石の危険がある場所での設営は、絶対に止めてください。人体への傷害や、重大な事故の原因となります。
- 強風などの風の強い日には、絶対に設営しないでください。風によりテントが飛ばされ、人体への傷害や、重大な事故の原因となります。
- 設営場所は、水はけがよく、平らな場所に設営してください。柔らかい地面や不安定な地面、傾斜のある場所への設営は、横転や倒壊など、事故の原因となるので、止めてください。
- 風の影響を、受けにくい場所に設営してください。風の影響により、ポールの曲がりや折れ、テントシートの破れなど、損傷や破損の原因となり、横転や倒壊する恐れがあります。
- リングからフックを外すと、勢いよくテントが広がるので、しっかり握って押さえてください。広がったテントが、顔や身体などにあたると、重大なケガを負う恐れがあります。
- 付属のペグとロープで、確実に地面に固定してください。ペグやロープを使用しないと、テントが飛ばされ、人体への傷害や、重大な事故の原因となります。
- 風の強さによっては、付属のペグやロープが耐えられない場合があり、そのまま設営し続けることは、大変危険です。設営時より風が強くなったら、すみやかに撤収してください。
- テントに火気を近づけないでください。
- テント内は火気厳禁です。火災の原因となりますので、テント内で火気を使用したり、火気の側に設営しないでください。
- テント内およびテント付近では、調整機器・暖房器具の使用は、絶対にしないでください。
- 長時間離れるときは、必ずテントを撤収してください。急な天候変化や突風などにより、テントが飛ばされ、人体への傷害や、重大な事故の原因となります。

⚠ 注意

- 設営場所によっては、ペグが使用できない場合がありますので、設営場所をよく確認してください。ペグが使用できない場合は、設営を中止してください。
- 石や木など、設置上障害となる物は、テントシートの破れなど、損傷や破損の原因となります。
- ケガを防止するため、安全グローブを着用し、設営してください。
- 一気に広がるため、周囲に人がいるとケガを負う恐れがあるので、周囲に人がいない場所で、広げてください。
- 広げるときは、放り投げてください。手元で広げると、顔などにポールがあたり、ケガを負う恐れがあります。
- ペグの先端は鋭利になっています。ケガをしないよう、取り扱いには十分注意してください。
- ペグを打ち込むハンマーは付属していません。別途、用意してください。
- ペグを打ち込むときに、ハンマーで手や指を叩かないよう、十分注意してください。
- 雨の日は、上部に雨水が溜まる場合があります。溜まった雨水の重さにより、倒壊する恐れがありますので、雨水が溜まったら、すみやかに排出してください。
- 無理に収納すると、テントシートが破れたり、ポールが折損する恐れがあります。
- 使用後は、汚れを落とし、十分乾かしてから収納してください。汚れや濡れたまま収納すると、カビや悪臭の原因となります。
- 撤収時に、雨降りで乾燥できない場合は、帰った後にできるだけ早く乾燥させてください。そのまま、放置するとカビや悪臭の原因となります。
- 汚れは、水気を含んだ布を固く絞って、きれいに拭き取り、十分乾燥させてください。シンナーやベンジン、アルコールなどの有機溶剤は、テントシートの色落ちや変色、樹脂部品を損傷させる恐れがありますので、使用しないでください。

4．製品仕様・説明

［4－1．製品仕様］

- 商品コード：2016000005837
- 商品型番：AP160583
- 使用時サイズ（外寸）：約L215×W137×H120cm
  （内寸）：約L210×W135×H117cm
  ※設営状態によって、使用時サイズに若干の誤差が生じます。
- ポール径：φ6mm
- 定員：2人
- 重量：約1．6Kg
- 材質：ポリエステル・ポリエチレン（テント本体）、ファイバーグラス（ポール）
- 付属品：ペグ×8本

※ 製品改良のため、主要機能および形状などは、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

［4－2．製品説明］

- ポップアップタイプのテントです。
- コンパクトに折り畳んで収納できます。
- 専用のバッグ付きです。
- ペグが付属しているので、設営時にテントを固定できます。
- テントカバーには、ロープが付いているので、ペグで固定できます。

5．使用方法

［5－1．設営場所］

1．設営禁止条件

- 柔らかい地面や不安定な地面、傾斜のある場所への設営は止めてください。
- 台風、暴風雨、降雪、雷などの悪天候時の設営は止めてください。
- 河原や中洲、崖下などの増水や落石の危険がある場所での設営は止めてください。
- 強風などの、風の強い日の設営は止めてください。

2．設営条件

- 水はけがよく、平らな場所に設営してください。
- 風の影響を受けにくい場所に、設営してください。
- 石や木など、設置上障害となる物は取り除いてください。

3．設営画像および各部名称



5．使用方法

［5－2．設営方法］

⚠ 警告

- リングからフックを外すと、勢いよくテントが広がるので、しっかり握って押さえてください。広がったテントが、顔や身体などにあたると、重大なケガを負う恐れがあります。
- 付属のペグとロープで、確実に地面に固定してください。ペグやロープを使用しないと、テントが飛ばされ、人体への傷害や、重大な事故の原因となります。

1．バンドとフックを外す



専用バッグから取り出し、バンドとリングからフックを取り外します。リングをフックから外したら、しっかり握ってください。手を放すと、急に広がります。

2．放り投げる



リングとフックをしっかり握った状態で、周囲に人がいない場所に、放り投げます。

3．ペグで固定

設営場所に立て、ペグを四隅と1m程離した位置（ロープを使用）に、約60～90°の角度で打ち込みます。

［5－3．収納方法］

⚠ 注意

- 使用後は、汚れを落とし、十分乾かしてから収納してください。汚れや濡れたまま収納すると、カビや悪臭の原因となります。
- 撤収時に、雨降りで乾燥できない場合は、帰った後にできるだけ早く乾燥させてください。そのまま、放置するとカビや悪臭の原因となります。
- 汚れは、水気を含んだ布を固く絞って、きれいに拭き取り、十分乾燥させてください。シンナーやベンジン、アルコールなどの有機溶剤は、テントシートの色落ちや変色、樹脂部品を損傷させる恐れがありますので、使用しないでください。

1．二つ折りにする

テント内の物を、全て取り出し、出入口を開けた状態で、二つ折りにします。出入口を閉めた状態でたたむと、テント内の空気が抜けにくくなります。

2．フックを引っ掛ける



四隅のリングとフックを交差させ、しっかり引っ掛けます。

3．足で押さえる



リングとフック側を下にし、交差させた部分を、足で軽く踏み押さえます。

4．ねじって輪を作る



ねじって輪を作り、ねじった支点をしっかり握ります。このとき、輪を少し小さく作ってください（ねじる位置によって、輪の大きさが変わります）。

5．輪を折りたたむ

支点より、輪を手前に折りたたみます。無理に折りたたむと、ポールが折損する恐れがあるので、折りたたみにくいときは、輪を作り直してください。

6．テントシートを内側に入れる

輪を折りたたみながら、余分なテントシートを、内側に入れます。このとき、空気を抜きながら入れてください。

7．外側の輪に入れ込む



外側の輪の内側に、折りたたんだ輪を入れ込み整えます。
折りたたんだ輪を内側に入れないと、外側に広がります。

8．空気を抜いてバンドを掛ける

バンドを通して、余分な空気を抜きます。

9．専用バッグに収納

専用バッグに収納し、保管してください。

6．廃棄について

- 本製品を破棄する場合は、お住まいの各自治体の処理方法に従って、破棄してください。
- 指定された処理方法以外で、本製品を廃棄しないでください。

7．所有者・使用者責任

- 所有者および使用者は、当該商品を使用する前に、付属されている取扱説明書を熟読し、理解しなければなりません。
- 製品の構造および構成している部品をよく理解し、十分な経験のある人が責任を持って、当該商品を使用した作業を行うようにしてください。
- 警告事項は、特によく理解するようにしてください。
- 所有者および使用者は、今後の作業のうえで、推奨事項を常に把握し、維持するように努めてください。
- 説明書については、いつでも読むことができるように、よい状態で保管してください。

8．故障について

- 故障と思われる場合には、お手数ですがお買い上げの販売店、または販売元まで、お問い合わせください。
- 修理技術者以外の人は、絶対に分解、または修理を行わないでください。

9．アフターサービス

［9－1．個人情報の取り扱いについて］

- ご提示いただいた、ご住所、お名前などの個人情報は、修理や相談のためのみに、利用させていただきます。
- 個人情報は適切に管理し、修理業務を委託する場合や正当な理由がある場合を除き第三者に開示、提供することはありません。

［9－2．お問い合わせ先］

1．カスタマーサービス

- 商品についてのお問い合わせは、次の番号までご連絡ください。

［TEL］：048－501－7873
［受付時間］：月曜日～土曜日　10：00～19：00（日曜、祝日を除く）

2．販売元

- 会社名：株式会社ワールドツール
- 住所：〒369－1106　埼玉県深谷市白草台2909－50
  ［TEL］：048－501－7871　［FAX］：048－501－7872
  ［ホームページ］：http://www.astro-p.co.jp

※ 住所・電話番号・受付時間が、予告なく変更になることがありますので、ご了承ください。
※ 上記電話番号が利用できない場合は、各地域の販売店へご連絡ください。

（2014年5月）